

Sehr geehrter Herr Gompf,

Wie telefonisch besprochen wuerde ich Ihnen gerne eine Zusammenfassung des Firmware-Upgrades zukommen lassen (Telnet- Verbindung, nicht seriell):

1. Einrichten des FTP-Servers auf dem Switch:

```
<5500>sys
[5500]ftp server enable
[5500]local-user ftp
[5500-luser-ftp]password simple ftppassword
[5500-luser-ftp]service-type ftp
```

2. Datenuebertragung initialisierung:

Bitte beachten Sie, dass Sie sich in der Kommandoleiste in dem Verzeichniss mit den entsprechenden Dateien befinden muessen. Es muessen hierbei die drei Dateien .web, .btm und .app uebertragen werden:

```
ftp <IP>
Benutzer: ftp
Passwort: ftppassword
ftp>hash
ftp>bin
ftp>put <Dateiname>
```

3. Definition der zu ladenden Dateien:

```
<5500>boot boot-loader <Dateiname.app>
<5500>boot bootrom <Dateiname.btm>
<5500>reboot
<5500>boot web-package <Dateiname.web> main
<5500>reboot
```

Mit freundlichen Grüssen

Michael K.

3COM Technical Support
<http://esupport.3com.com/>
Deutschland: 0800 182 1502
Österreich: 0800 297 468
Schweiz: 0800 553 072